

OPVASKEMASKINE – BRUGSANVISNING

OPSTART OG BRUG:

1. Tryk på ON/OFF i 2 sekunder
2. Opvaskemaskinen fyldes med vand og opvarmer automatisk
OBS: det tager ca. 20-30 minutter før vandet er varmt
Når maskinen er klar, lyser start-knappen **grøn**
3. Indsæt service – **FJERN MADRESTER FØRST**
Brug opvaskekurvene: glas nedad og bestik i kurv med håndtag nedad
DER ER AUTOMATISK SÆBETILFØRSEL TIL MASKINEN - fyld ikke sæbe i maskinen
4. Vælg program:
P1: 80 sekunder, 55°C/70° skyl
P2: 120 sekunder, 55°C/75° skyl
P3: 180 sekunder, 55°C/85° skyl
P4: 480 sekunder, 60°C/85° skyl
Start vask: tryk på startknappen eller luk lågen

Start-knap forklaring:



- Grøn** start-knap: klar til at vaske op ved rette temperatur
- Gul** start-knap: opvarmer til den indstillede temperatur
- Blå** start-knap: i gang med en vask

EFTER ENDT BRUG (når I er helt færdige med opvask):

1. Åben lågen og træk bundproppen ud (det er den lange stang der stikker op fra filteret i bunden af maskinen). Læg bundproppen på køkkenbordet



2. Luk lågen og tryk på ON/OFF i 2 sekunder. Nu begynder maskine at tømmes for vand. Der er et nedtællingsur i displayet.
3. Når maskinen har tømt sig, åbnes lågen og bundproppen sættes i igen. Luk lågen.